MLSS 在线污泥浓度计



MLSS 在线污泥浓度计



目 录

一 `,	技术参数······	1
<u> </u>	安装前注意事项	2
三、	安装说明	3
3.1	1 控制器的安装 ······	3
3.2	2 电极和电极护套的安装	4
四、	接线说明	5
4.]	1 接线端子及说明 ······	5
五、	按键和界面说明	6
5.1	1 按键面板及说明 ······	6
5.2	2 界面说明	7
六、	操作说明······	9
6.1	1 参数设定操作 ·······	9
6.2	2 校正操作	1
七、	电极保养说明	2
八、	通讯协议	2

一、技术参数

测	量	项	目	浊度		SS	
测	量	范	围	0~500		0~25000	
显	示	单	位	NTU		mg/l	
分	分辨率		率	0.01		1	
精			度	\pm (0.2)%FS; \pm (0.5)%FS; \pm (1.0)%FS)%FS
输	入	阻	抗	$> 10^{12} \Omega$	工1	作温度	-20~70 ℃
温	度	补	偿	手动温度补偿或 Pt100/Pt1000/NTC20K 自动温度补偿			
校			正	任意两点标准值输入校正			
显			示	128x64 点阵式 LCD 显示			
控	制	方	式	Hi/Lo 两组控制			
信	号	输	出	4-20 mA 隔离信号输出,最大负载 500 Ω			
数	字	通	讯	RS485 通讯,标准 MODBUS 通讯协议			
控	制	触	点	高低点2个继电器触点输出			
电			源	85~265 VAC, 50 Hz			
安	装	方	式	配电箱开孔安装	防	护等级	IP65
外	形	尺	寸	96×96×143 mm(H×W×D)开孔 92×92mm			
功			率	小于 5.0 W	重	量	小于 1.0 kg

二、安装前注意事项

 1、安装前请先仔细阅读理解本操作说明书,以免接线不正确导 致控制器损坏。

2、请选择通风良好的位置安装控制器,并避免仪表直接受到阳 光照射。

3、在所有接线完成前,请勿给控制器通电,以免发生意外。

4、电极信号的传输须采用高绝缘特殊同轴缆线,不可随便用一 般电线代替,否则将产生错误的测量结果。

5、请尽量避免使用三相电源,以免造成电源干扰(若有电源突 波干扰现象发生,可将控制器用的电源与动力装置电源分开,或在 所有动力装置的电源端接突波吸收器来消除突波,如搅拌机等)。

6、控制器内部为小电流继电器,若要控制较大动力的装置时, 请外接电流容量较大的继电器,以免烧坏主机内部继电器。

7、控制器和动力装置的接线见图 2-1。



图 2-1 控制器和动力装置接线示意图

三、安装说明

3.1 控制器的安装

1、预先在配电箱面板上开 92×92 mm 的安装方孔。

2、控制器从配电箱的面板直接插入,将其附带的固定架安装在 上下两侧的固定孔上,再用十字型螺丝刀拧紧固定螺丝。

3、控制器尺寸及安装示意图见图 3-1。



图 3-1 控制器尺寸及安装示意图

3.2 电极和电极护套的安装

电极和护套的安装方 法根据测量介质以及现场 安装条件的不同,有数百 种之多。比较典型的安装 方法见图 3-2。其它可根 据现场具体情况确定安装 方案。







常见的沉入式安装方法如下:

 1、将电极缆线从护套管底部往上穿入,至保护帽端。电极和护 套管内壁采用 3/4"NPT 密封连接。现场连接时必须缠绕四氟带密封件 (俗称生料带),一般需要十五圈以上,以获得更好的防水效果。

四、接线说明

4.1 接线端子及说明一览表

表 4-1



01	电流输出+
02	电流输出-
03	24V 供电+
04	24V 供电-
07	220VAC
08	220VAC
09	探头电源+
10	探头信号+
11	探头电源-
17	RS485A
18	RS485B
19/20	常开触点

五、按键和界面说明

5.1 按键面板及说明

按键面板见图 5-1。

Intelligent Instrument				
e ALM1	26.8°c 1.985 U	0 TX1		
ALM2 ALM3 ALM3	10382 mg/1 2016-06-10 16:52	RX1 TX2 RX2		
ALMA MENU 〈〈 〉〉 〈 〉 〉 MLSS 在线污泥浓度计				

图 5-1 控制器按键面板图

MENU ——参数设置功能键; MENU 加 «键——退出菜单

5.2 界面说明

1、测量界面

在正常状态下,控制器均显示测量状态,此时显示测量值,控制器输出的电流信号对应测量值。



MLSS 控制器测量画面



浊度控制器测量画面

2、校准界面

需要校准操作时,在测量状态下,先分别记录在测量清水和浊水时,探头在显示屏右上角的电压值,然后按"MENU"键,选择 "3:输入通道设置",如下图,提示需要输入密码,通过箭头按键 输入密码"0000",按"MENU"键进入校准模式。



3、校准参数的设定

需要分别设置零点和满度时的测量电压值,设置完毕按 "MENU"键。



设置输入量程:用左右移位和上下移位键分别输入零点电压和 满度电压对应的量程值。



六、操作说明

确认正确接线后,控制器通电。正常通电后,自动进入测量界面。

6.1 参数设定操作

根据实际测量和控制需要进行参数设置,可以在主菜单上选择 需要设置的目录后进行具体操作,操作参数设置菜单如下:

编号	项目	说明
1	自检信息	自く存留して、 して、 して、 して、 して、 して、 して、 して、

2	通讯参数 设置	表号	001
		波特率	9600
		校验	无
	输入通道 设置	信号类型	电压
		零点	0.350V(默认)
		满度	3.500V(默认)
3		下限切除	50.00(小于 50 归零)
		输入量程下限	00000.000(默认)
		输入量程上限	20000.000(默认)
		阻尼时间	10 秒(默认)
	输出通道 设置	电流输出	4-20mA
		4mA	0.000(默认)
4		20mA	20000.000(默认)
		报警输出1	上限/下限
		报警值	11000.00
5	校准设置	校准输入电压值	用户无需设置
(显示设置	小数位	0(可根据需要设置)
6		显示单位	mg/L、NTU、%
7	密码设置	设置密码修改	可设置新密码
		校准密码修改	可设置校准密码

6.2 校正操作

校正操作步骤如下:

步骤一	将电极放入已知标准液 (清水),观察右上角测 量电压值,并记录下电压 值 Vmin。	26.2°c 0.002 U 0 mg/1 2016-06-10 16:49
步骤二	将电极放入已知标准液 (浊水),观察右上角测 量电压值,并记录下电压 值 Vmax。	26.8°c 1.985 U 10382 mg/1 2016-06-10 16:52
步骤三	按 MENU 键,选择"3: 输入通道设置",输入对 应的零点和满度电压值 和对应的零点和满度量 程值。 例:零点电压 0.35V,满 度电压 3.5V 对应量程 0-20000mg/L。	信号类型: 由压 零点:000.350 V 满度:003.500 V 下限切除:+50.000 下限:#000000.000 上限:+020000.000

注意:为保证测量的准确性,建议两组标准液的值尽可能覆盖测量介质的范围,如需要测量 3000~5000mg/L 范围的污泥浓度时,尽可能选择浓度大于等于 5000ppm 的标准液作为另外一点来进行校正。

七、电极保养说明

电极状况是否良好是影响准确测量的重要因素。建议定期清洗 和校正电极,以获得精确稳定的测量值。不同情况下电极清洗方式 及步骤见表 7-1。

污染种类	清洗方式		
测试溶液中含有蛋白	将电极浸在 Pepsin/HCL 溶液中数小时, 如		
质,导致电极隔膜污染	9891 电极清洗液		
硫化物的污染(电极隔	将电极浸在 Thiourea/HCL 溶液中, 直至电		
膜变黑)	极隔膜变白为止,如 9892 电极清洗液		
油脂或有机物污染	用丙酮或乙醇清洗电极,时间约数秒钟		
	用 0.1 mol/L NaOH 或 0.1 mol/L HCL 清洗		
一般性污染	电极约数分钟		
注: 电极清洗周期依据污染程度及电极状况而定, 一般建议每周清			

表 7-1 不同情况下电极清洗方式及步骤

洗校正一次

八、通讯参数

浮点数格式采用 IEEE754 格式,字节排列顺序为 3412 例 100.567 对应十六进制字节为 22 - 4E - 42 - C9。

40001 - 40002 float; 污泥浓度值

40003 - 40004 float; 传感器输入电压